

Atlantis

การใช้งานครั้งแรก เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น แอตแลนติส รุ่น WD-201

1. ลุกค้าเอียงกล่องเพื่อทำการตัดเทปใสด้านล่างของตัวกล่อง ค่อยๆเอียงกล่องแล้วล้มลงไปตัดเทปใสที่
ละด้านจนครบแล้วจึงเปิดฝากล่องออกดังรูป แล้วจึงยกกล่องออกจากด้านบน




2. ประกอบถาดรองน้ำเข้าด้านหน้าเครื่อง



3. กรณีสถานที่ตั้งเครื่องเป็นพื้นแข็งและอาจจะมีเสียงดังจากการทำงานของเครื่องให้นำพรมกันสะเทือน
(Noise absorbing mat) วางรองใต้เครื่อง



4. เปิดประตูด้านหน้าเครื่องแล้วนำหลอดดูดใส่เข้าถึงน้ำดังรูป ค่อยๆดันลงน้ำเข้าไปใต้เครื่องและปิดประตู แล้วจึงเสียบปลั๊กไฟ เครื่องจะเริ่มทำงานโดยการดูดน้ำขึ้นไปยังถังพักน้ำด้านบนในตัวเครื่อง รอ ประมาณ 5 นาที เสียงดูดน้ำจึงหยุดการทำงาน แล้วจึงเปิดสวิทช์ด้านหลังเครื่องเพื่อเปิดระบบทำน้ำ ร้อนและน้ำเย็น



5. ในการใช้งานครั้งแรก เครื่องจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที น้ำร้อนจึงร้อนจัด และใช้เวลาประมาณ 45 นาที น้ำเย็นจึงเย็นจัด
6. หากมีข้อสงสัยในการติดตั้งโปรดติดต่อ
บริษัท แอดแลนดีส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
292 ซ.จุฬา 15 ถ.พระรามสี่ ปทุมวัน กทม.
โทร 02-611-6069, 086-628-6000